智慧充電計費系統 管理操作手冊

under the states

合創數位科技股份有限公司 www.aodigit.com

4 J -

and some

首頁登入



登入按鈕>輸入帳號>輸入密碼>登入

MENU選單







管理中心 > 查詢



管理中心 > 查詢 > 系統使用現況



進入頁面後顯示每一車位的計費模式、充電費率、預付度數、是否在使用中及當下電表度數、離峰或一般時段。

管理中心 > 查詢 > 付款紀錄查詢

	•••											登出	
	< √ 返回	1			付款紀錄	^象 查詢							
\frown		▲ 上 上 単位: 全部											
		請輸入時間範			2023/12/01			P					
				2023/1	12/01				F				
			確認查詢										
	# 計費	E	日期		車位 卡號	充電時間		¢¢	Ĩ	■ 離 4		退費	匯
付款紀錄查詢	1 座動	進場 2023-12-01 23-56-49	離場	(注声)	2050578609	06-57:00	時段度數 27.85	充電時段 06:56:58	時段度數	充電時段 00:00:00	195	505	有退
	- /史 安火	2020-12-01 20.00.49	2020-12-02 00.00.49	/ 1=2	2030370005	01.11.42	8.09	01.11.42	0	00:00:00	57	643	方址
	2 度數	2023-12-01 14:16:15	2023-12-01 15:27:58	汽車2	1860852257	01.11.45	0.05						7578
	2 度數 3 度數	2023-12-01 14:16:15 2023-12-01 00:06:39	2023-12-01 15:27:58 2023-12-01 09:31:09	汽車2 汽車2	1860852257 2054923249	09:24:30	17.34	09:24:28	0	00:00:00	122	578	有遗

輸入欲查詢車位、時間範圍, 按下 確認查詢 按鈕,即顯示所查詢車位的使用付費紀錄,並可依設定範圍匯出紀錄。

管理中心 > 查詢 > 用電統計





選取欲查詢的月份,按下 查詢 按鈕,出現所查詢當月所有車位的使用電量,並可依查詢內容匯出紀錄。

管理中心 > 設定



管理中心 > 設定 > 時段設定



輸入車位,按下 確認查詢 按鈕進入頁面,可對該查詢車位進行不同時段(離峰、一般時段)的預付度數及費率設定。

管理中心 > 設定 > 模式設定





管理中心 > 設定 > 退費設定





管理中心 > 管理員密碼變更

	密碼修改					
	管理帳號	aoadmin				
	您的舊密碼	•••••				
	您的新密碼	請輸入新的密碼				
管理員密碼變更	確認新密碼	請再輸入一次新的密碼				
		確認更新				

登入管理員帳號,輸入新密碼及確認新密碼,按下 確認更新 按鈕即完成變更。

管理中心 > 報表匯出

観表匯出







THE END